



A red tractor with a yellow BOMAG front loader is shown working on a gravel path. The tractor has large, muddy tires and a license plate that reads "BR 104 CA". The BOMAG loader is yellow with black accents and has the "BOMAG" logo and "FAYAT GROUP" text on its side. The background consists of green trees and a blue sky with white clouds.



FRAISER. MALAXER. STABILISER.

RS 250-2

1

TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE TRACTEUR

- Domaines d'intervention possibles : construction d'allées, tous types de remblais
- Résultats parfaits en association avec des tracteurs de la classe 250 – 350 ch



2

MOTORISATION SANS COMPROMIS

- Transmission de puissance assurée par la prise de force, la boîte de vitesses et un entraînement par courroie unilatéral
- Arbres de prises de force de dimension standard (1 3/4 pouce)
- Régime d'entrée : 1000 tr/min
- Suspension 3 points standard CAT 3 ou 4
- Profondeur de fraisage à réglage progressif grâce aux tabliers latéraux hydrauliques
- Profondeur de fraisage jusqu'à 50 cm



3

SERVICE APRÈS-VENTE & OPTIONS

- Le RS 250-2 est équipé du porte-outil inédit BMS 15 L de BOMAG
- Avantage : une longue durée de vie et des interventions d'entretien très courtes
- Injection d'eau directement dans la chambre de malaxage
- Pour la réaction du ciment, il est possible d'ajouter la quantité exacte d'eau nécessaire
- Répartition uniforme de l'eau (jusqu'à 500 l/min) sur toute la largeur de fraisage



4

TECHNOLOGIE DE COUPE À FIABILITÉ ÉPROUVÉE

- Grand rotor d'un diamètre de 1,5 m
- Porte-outil BMS 15 L éprouvé, extrêmement fin
- D'où une résistance réduite, une moindre consommation de carburant et une avance optimisée
- Pics de fraisage d'un diamètre de 22 mm
- Possibilité d'utilisation de pics de type BRT 01, BRT 03 et BRT 04



5

CHAMBRE DE MALAXAGE ET VOLET ARRIÈRE

- Chambre de malaxage particulièrement robuste
- Capot entièrement fabriqué dans un acier résistant à l'usure d'une dureté de 400 HB
- Volet arrière à réglage hydraulique pour un degré de concassage et une qualité de malaxage parfaits
- Plaques d'usure d'une dureté de 540 HB dans la chambre de malaxage

Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

BOMAG Maschinen- handelsgesellschaft m.b.H.

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
Mississauga, ON, Canada
L5N 2X7
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
china@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

12 Rue Henri Dunant
91070 Bondoufle
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMA Equipment

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
bomahk@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

BOMAG APAC PTE LTD

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Ibérica de Maquinaria S.A.

Polígono Industrial Las Monjas
Calle las Estaciones 1
28850 Torrejon de Ardoz/Madrid
SPAIN
Tel. +34 916 777705
spain@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com

